Návod k použití – Zahradní olejová lampa Capi®

Tyto lampy jsou určené pouze pro venkovní použití. Prosím pročtěte si pečlivě návod před použitím.

Upozornění:

Používejte pouze lampový olej, nikdy ne benzín, petrolej nebo jiné hořlavé látky.
Nedoplňujte olej z nádob, které byly dříve naplněny hořlavými látkami.
Nikdy nenechávejte hořící objekt bez dozoru.
Nepoužívejte lampu, pokud chybí některé její části.
Lampu uschovávejte na bezpečném místě a při používání ji udržujte ve svislé poloze.
V případě, že lampa převrhne, může dojít k vytečení oleje.
Lampa může způsobit poškrábání nebo skvrny na citlivém povrchu.
Nepohybujte s lampou při používání.
Nepoužívejte v uzavřených nebo špatně větraných prostorech.
Ujistěte se, že je nádoba s olejem před likvidací lampy úplně prázdné.

Olejová náplň:

Nenaplňujte zásobník v těsné blízkosti hořících objektů a během hoření.
Hořící knot udržujte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Otáčením držáku na knot se dostanete k zásobníku na lampový olej.
Pro naplnění používejte nálevku a zásobník naplňte max. do 60% jeho kapacity.
Po naplnění očistěte povrch lampy. Zabraňte natečení vody do zásobníku s olejem.
Knot nechejte z držáku vyčnívat přibližně 10 mm.
Zásobník uzavřete tak, že budete držákem knotu otáček ve směru hodinových ručiček.
Zkontrolujte, zda je nádoba uzavřena, aby se zabránilo úniku oleje.

Hoření:

ve výjimečných případech nebo při prvním použití je možné, že se olej v kontejneru tzv. „potí“.
Pokud k tomu dojde, je potřeba zkontrolovat hladinu oleje a délku knotu.

Zapalování lampy:

Nechejte knot přibližně 10 – 15 minut před zapálením vstřebat lampový olej. Pro zapálení použijte zápalky nebo zapalovač.
Dojde-li k nadměrné kouřivosti, knot by měl být zkrácen a zkontrolujte vhodnost naplněně.
V takovém případě okamžitě uhaste lampu, nechte lampu vychladnout a až poté zkraťte knot.

Uhasínání lampy:

Lampu hasíme uzávěrem, který nasadíme na držák knotu, dokud oheň nezhasne.
Uzávěr může být velmi horký! Před další manipulací s lampou počkejte, až lampa zcela vychladne.

Údržba:

Neopravujte nádobu oleje nebo držák knotu v případě poškozením nebo rozbití.
Náhrada zásobník je k dispozici u vašeho dodavatele.
Udržujte knot a zásobník oleje v čistém stavu, bez cizích předmětů.

Dovozce: Ing. Eliška Šnyrychová, Lubina 457, Kopřivnice 742 21, www.prima-kvetinace.cz